

<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	<b>FT-018</b>
<b>ALVEJANTE OXY</b>	<b>Folha 01</b> <b>Revisão: 30/09/2022</b>

## 1. CARACTERÍSTICAS E FINALIDADE

O Alvejante OXY é um produto altamente desinfetante e poderoso oxidante. Sua base contém peróxido de hidrogênio que, em contato com a água, libera oxigênio puro, que acaba por matar bactérias e vírus anaeróbicos, tendo a função de desinfetante oxidante. Em lavanderias este produto oferece várias ações positiva no tratamento de roupas e tecidos, como alvejamento, desinfecção, e neutralização quando em ação conjunta com hipoclorito de sódio, diminuindo o desgaste do tecido e prolongando a vida útil do mesmo. Outras aplicações do produto também como tratamento de efluentes e em indústrias metalúrgicas para tratamentos de superfícies metálicas, papel e celulose como alvejamento, mineração, óleos e gorduras, couro e cosméticos.

## 2. PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES

### Química

Princípio Ativo: Peróxido de hidrogênio

Composição: Peróxido de Hidrogênio, Sequestrante e Água

### Física

pH (100%): 2,0% – 3,0%

Densidade: 1,1 G/LT

Estado Físico: Líquido

Coloração: Incolor

Concentrações: Alvejante Oxy, Alvejante Oxy Plus (Concentrado) e Alvejante Oxy Super (Super Concentrado).

## 3. EPI's NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO

Luva de borracha, avental e óculos de segurança. Dependendo da aplicação, utilizar máscara com filtro.

## 4. MODO DE USO

Para desinfecção por circulação (CIP): Circular o produto na concentração 0,01 % (p/v) 100 ppm durante 20 minutos; enxaguar.

Para desinfecção de superfícies e equipamentos: Lavar com água e sabão ou detergente; enxaguar; aplicar o neutralizador na concentração 0,025 % (p/v) 250 ppm; aguardar 15 minutos; enxaguar.

Para desinfecção por imersão: Utilizar o alvejante 0,01 % (p/v) 100 ppm; aguardar 15 minutos; enxaguar.



---

Para desinfecção em lavanderias: utilizar 5 a 10ml do produto para cada quilo de roupa, dependendo do ambiente e grau de sujidade.

#### **5. EMBALAGEM**

Embalagem de 5 Litros, Bombona de 25 litros e Bombona de 50 Litros.

#### **6.PRAZO DE VALIDADE**

6 Meses

#### **7.ADVERTÊNCIA**

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Atendimento

**Produto Notificado na Anvisa: 25351.417231/2022-13**  
**Autorização de Funcionamento MS: 3.11399-9**